

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Применение

Эксплуатация с неразрешёнными накопительными водонагревателями невозможна. Использовать только в общественных помещениях и жилых домах.

Технические характеристики

Рекомендуемое давление потока:..... 0,1–0,5 МПа
Рабочее давление:..... Макс. 1,0 МПа
Допустимая температура воды:..... 4°C – 90°C
Температура окружающей среды:..... 5°C – 45°C

Если статическое давление превышает 0,5 МПа, необходимо установить редукционный клапан. Избегайте значительных различий давления между подачей горячей и холодной воды.



Функция

Проверьте соединения на наличие утечек и работу арматуры.



Обслуживание

Проверяйте и очищайте все компоненты, при необходимости заменяйте их. Отключайте подачу воды при проведении обслуживания.



Примечание

При установке картриджа убедитесь, что все прокладки установлены правильно. Затягивайте винты равномерно и поочередно.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда выключайте воду перед снятием или разборкой смесителя. Откройте ручку смесителя для сброса давления воды и убедитесь, что вода полностью перекрыта.

Для поддержания поверхности чистой и блестящей регулярно очищайте смеситель. Соблюдайте следующие рекомендации:

1. Используйте проточную воду и мягкую ткань, чтобы удалить загрязнения и налет с поверхности, максимально эффективно используя эти средства.
2. Для удаления остаточных загрязнений используйте только следующие чистящие средства:
 - Жидкое мыло.
 - Полностью растворимое моющее средство без абразивных свойств (разводить по инструкции).
 - Не используйте чистящее средство, наждачную ткань или ткань, способную царапать поверхность.
 - Не используйте средства, содержащие абразивные компоненты, аммиак, отбеливатели, кислоты, воски, спирты, растворители или другие химические вещества, не рекомендованные для хрома.
 - Не используйте силиконовый гель, содержащий уксусную кислоту.
3. После очистки промойте смеситель под проточной водой и вытрите мягкой тканью.
4. Аккуратно разберите аэратор, промойте под чистой водой до полного удаления загрязнений.

ALTROBAGNO

Руководство пользователя

Смеситель для раковины






Схема размеров



Комплектация

Код	Перечень комп.	Кол-во
1	Осн. корпус смес	1
2	Уплотнит. кольцо	1
3	Втулка	1
4	Прокладка	1
5	Гайка	1
6	Крепёжный болт	1
7	Подводки	2



Шаги установки

